

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen zum Ersatzteilkatalog	4
Ersatzteilbestellnummern des VEB KGT Berlin	5
Ersatzteilbestellnummern des Kombinat Fortschritt Landmaschinen	10
Ersatzteilbestellnummern des IFA-Kombinat "Nutzkraftwagen"	11
Standardteile	14
Tafel 1 Universalgeräteträger 0082-0000:000/00	30
Tafel 2 Endvorgelege, l. 4916 03352 3	34
Tafel 3 Endvorgelege, r. 4916 03353 1	38
Tafel 4 Hinterachsgetriebe 4916 03354 8	42
Tafel 5 Zentrierung 4916 03355 6	46
Tafel 6 Vorderachse 0082-0700:000/00	48
Tafel 7 Halbachse, l. 4916 03389 4	52
Tafel 8 Halbachse, r. 4916 03390 0	54
Tafel 9 Dreipunktanbau 0082-0900:000/00	56
Tafel 10 Hubvorrichtung 4916 03410 6	60
Tafel 11 Lagerbock 4916 03437 2	60
Tafel 12 Lenker, oben 4916 03411 4	62
Tafel 13 Lenker, unten, l. 4916 03412 2	64
Tafel 14 Lenker, unten, r. 4916 03413 0	64
Tafel 15 Verlängerung 4916 03414 7	66
Tafel 16 Koppel 4916 03415 5	66
Tafel 17 Bremsanlage 0082-1400:000/00	68
Tafel 18 Fußbremse 0082-1410:000/02	72
Tafel 19 Handbremse 0082-1420:000/01	74
Tafel 20 Bremspedal 4916 03461 2	76
Tafel 21 Handbremshebel 4916 03464 5	76
Tafel 22 Kupplung (bis Masch-Nr. 150) 0082-1700:000/11+02	78

Tafel 23	Kupplung ( ab Masch-Nr. 151 )	0082-1700:000/01+02	82
Tafel 24	Pumpenantrieb	0082-2000:000/03	86
Tafel 25	Bedienplatz	0082-2200:000/01	88
Tafel 26	Drehzahlverstellung	0082-2210:000/02	88
Tafel 27	Gaspedal	4916 03492 6	90
Tafel 28	Schubgestänge	4916 03493 4	90
Tafel 29	Vertikalgestänge	4916 03494 2	92
Tafel 30	Handgashebel	4916 03496 7	92
Tafel 31	Umlenkhebel	4916 03495 0	94
Tafel 32	Zusatzschaltung	0082-2220:000/02	96
Tafel 33	Differentialhebel	0082-2230:000/03	98
Tafel 34	Schalthebel	4916 03489 5	100
Tafel 35	Bodenblech, l.	4916 03490 1	102
Tafel 36	Bodenblech, r.	4916 03491 8	102
Tafel 37	Zapfwellenschaltung	0082-2270:000/02	104
Tafel 38	Verkleidung	0082-2300:000/0 o.z.	106
Tafel 39	Leuchtenträger	0082-2350:000/03	106
Tafel 40	Motorhaube, kompl.	4916 03522 8	108
Tafel 41	Bedienstand	0082-2320:000/01	110
Tafel 42	Schutzblech, r.	0082-2360:000/03	114
Tafel 43	Schutzblech, l.	0082-2370:000/03	114
Tafel 44	Kotflügel, l.	0082-2380:000/01	116
Tafel 45	Kotflügel, r.	0082-2390:000/01	120
Tafel 46	Auspuffanlage	0082-2400:000/02	124
Tafel 47	Luftfilteranlage	0082-2500:000/02	126
Tafel 48	Tankhalterung	4916 03356 4	128
Tafel 49	Hydraulik	0082-2800:000/02	130
Tafel 50	Ölbehälter	4916 03578 3	136

Tafel 51	Luftfilter	4916 03625 3	138
Tafel 52	Zapfwellenantrieb, g.	0082-3000:000/01	138
Tafel 53	Zapfwellenschaltgetriebe	4916 03630 0	140
Tafel 54	Schaltdeckel	4916 03633 3	146
Tafel 55	Lagerbock	4916 03631 7	148
Tafel 56	Getriebe, Mähwerk	4916 03357 2	150
Tafel 57	Schaltdeckel	4916 03671 0	154
Tafel 58	Zusatzmasse, hinten	0082-3400:000/03	156
Tafel 59	Werkzeugkasten	4916 03358 0	156
Tafel 60	Fangrahmen	0082-3500:000/02	158
Tafel 61	Fahrzeugsitz	0082-3600:000/01	160
Tafel 62	Sitzkonsole	4916 03702 0	162
Tafel 63	Zusatzmasse, vorn	0082-3700:000/02	164
Tafel 64	Kraftstofftank	4916 03360 3	166
Tafel 65	Traktometer	0082-4000:000/02	168
Tafel 66	Elektrik	0082-2900:000/01	172
Tafel 67	Wechselgetriebe	Multicar 25 (W 1)	180
Tafel 68	Schaltdeckel	B 1000 (G 3)	182
Tafel 69	Antriebswelle	Multicar 25 (W 2)	184
Tafel 70	Abtriebswelle	Multicar 25 (W 3)	188
Tafel 71	Schaltbrücke	Multicar 25 (W 4)	192
Tafel 72	Kriechganggetriebe	Multicar 25 (W 6)	194
Tafel 73	Abtriebsflansch	Multicar 25 (W 7)	198
Tafel 74	Achsgetriebe mit Differentialsperre	Multicar 25 (H 3)	202
Tafel 75	Achsgetriebe	Multicar 25 (H 4)	204
Tafel 76	Ausgleichgetriebe	Multicar 25 (H 6)	208
Tafel 77	Differentialsperre	Multicar 25 (H 8)	210
Tafel 78	Achsgetriebe	Multicar 25 (H 5)	212